

Инструкция к замку для депозитных ячеек DGL (модель: КТАВ8937)

Фото 1



Фото 2



Функционал

Данный замок предназначен для использования в отдельных сейфах и банковских сейфовых хранилищах.

Перекодировка клиентского ключа осуществляется с лицевой стороны без необходимости демонтажа замка или его частей.

Инструкция

1. Открытие замка

Вставить мастер-ключ в правую скважину (фото 3), повернуть на 90 градусов по часовой стрелке (фото 4). Вставить клиент-ключ в левую скважину (фото 5), повернуть до упора по часовой стрелке (фото 6). Такое положение ключей называется «открытым замком». Клиент-ключ невозможно вставить без мастер-ключа в положении на фото 4.

Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



2. Запирание замка

Повернуть клиент-ключ против часовой стрелки в исходное положение (фото 5), извлечь клиент-ключ (фото 4). Повернуть мастер-ключ против часовой стрелки в исходное положение (до упора) (фото 3), извлечь мастер-ключ (фото 2). Такое положение называется «закрытый замок».

Примечание: клиент-ключ невозможно извлечь, если сначала был извлечен мастер-ключ (фото 7).
Фото 7



3. Перекодировка клиент-ключа

Привести замок в открытое положение (фото 6). Повернуть мастер-ключ в исходное положение (фото 3), затем повернуть против часовой стрелки до упора. Повернуть клиент-ключ по часовой стрелке до упора, извлечь клиент-ключ. Вставить клиент-ключ с другой комбинацией (нарезкой) в левую скважину. Повернуть мастер-ключ по часовой стрелке на 180 градусов до упора. Повернуть клиент-ключ против часовой стрелки на 180 градусов до упора (исходное положение), извлечь клиент-ключ. Повернуть мастер-ключ в исходное положение, извлечь мастер-ключ.

4. Перекодировка мастер-ключа

Привести замок в открытое положение. Повернуть мастер-ключ в исходное положение (на 90 градусов против часовой стрелки), извлечь мастер-ключ. Вставить мастер-ключ с другой комбинацией (нарезкой) в правую скважину, повернуть его на 90 градусов по часовой стрелке. Повернуть клиент-ключ в исходное положение. Извлечь клиент-ключ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, только затем извлечь мастер-ключ.