

ГТС
СКЛАДСКИЕ СИСТЕМЫ

ООО «ГОРТОРГСНАБ»
117312, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 11А, стр. 18

8 (800) 500 84 91
+7 (495) 788 77 86

gortorgsnab.ru
salegts@gortorgsnab.ru

ГТС УНИВЕРСАЛ

СТЕЛЛАЖНАЯ СИСТЕМА

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МОСКВА
2026

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на металлические сборные стеллажи серии ГТС Универсал с безболтовым типом крепления. Данное руководство является документом, удостоверяющим гарантированные производителем основные параметры и технические характеристики стеллажа, а также содержащим сведения по устройству и правилам эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стеллаж ГТС Универсал предназначен для хранения штучных товаров, а также может быть использован при оборудовании складов, хранилищ и других помещений. Он состоит из стоек, изготовленных из металлического П-образного профиля размером 27х48 мм с перфорацией, стяжек-опор, поперечин, крестовин жёсткости, крестовин и полукрестовин, сплошных или перфорированных металлических полок, которые крепятся к стойкам с помощью специальных кронштейнов (рис. 1).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальная допустимая нагрузка на стеллаж и элементы его конструкции обеспечивается при условии соблюдения потребителем правил сборки и условий эксплуатации стеллажа.

Максимальная допустимая нагрузка на секцию стеллажа составляет до 1800 кг в зависимости от конфигурации стеллажа.

Максимальная равномерно распределённая нагрузка на полку:

- не более 150 кг на стандартную;

- не более 300 кг на усиленную (не более 250 кг для усиленных полок 1500х800 мм).

Усиленные полки отличаются от стандартных наличием дополнительных внутренних элементов жёсткости (усилителей) по длине полки (рис. 1).

Стеллаж серии ГТС Универсал имеет несколько типоразмеров:

- высота стеллажа — 1800, 2000, 2200, 2500, 3000, 3500, 4000 мм;

- габаритная длина одной секции стеллажа — 760, 1060, 1260, 1560 мм;

- глубина стеллажа — 300, 400, 500, 600, 800 мм.

Шаг перфорации стоек — 44 мм, что позволяет регулировать межполочное пространство на нужной высоте.

Стеллажи имеют полимерное порошковое покрытие, цвет светло-серый (RAL 7035), стойки ГТС Универсал 3500 и 4000 мм — цвет синий (RAL 5010).

Отдельные элементы стеллажа, такие как кронштейны, крестовины жёсткости, подпятники для крепления к полу, скобы (соединительная и крепления к стене) выполнены из оцинкованной стали.




Рис. 1 Комплектация стеллажа

1 — полка стандартная 150 кг, 2 — полка усиленная 300 кг,
3 — стойки, 4 — полка перфорированная, 5 — полка сплошная,
6 — стяжки-опоры, 7 — поперечины, 8 — кронштейны
9 — крестовина жёсткости (комплект).




Рис. 2 Дополнительные элементы стеллажа ГТС Универсал

1 — труба (для штанги), 2 — держатель штанги/боковой ограничитель, 3 — фланец с комплектом крепежа, 4 —ограничитель папок, 5 — продольный (центральный) ограничитель, 6 — скоба крепления к стене, 7 — подпятник в комплекте со скобой, 8 — скоба соединительная, 9 — анкер-болт с гайкой 8х65, 10 — держатель для книг, 11 — полукрестовина, 12 — крестовина.

СБОРКА СТЕЛЛАЖА

Стеллажи поставляются в разобранном виде. Стеллаж ГТС Универсал может собираться как отдельно стоящей секцией, так и в линию с общими стойками, что позволяет получить любую длину стеллажа. Сборку стеллажа должны производить не менее двух человек.

Последовательность сборки секции стеллажа:

1. Установите поперечины в стойки. Возьмите стойку и вставьте поперечину в первый паз от загнутого края стойки (рис. 3 и 4), аналогичным образом вставьте поперечину во вторую стойку (рис. 5). Количество поперечин и высота их установки зависит от комплектации стеллажа (см. стр. 17).

Затем вставьте с верхнего и нижнего торцов стоек стяжки-опоры (рис. 6) — у вас должна получиться рама стеллажа. Аналогичным способом соберите вторую раму стеллажа (рис. 7)

При креплении стеллажа к полу с помощью подпятника для крепления в пол нижняя стяжка-опора заменяется на поперечину нужного размера, которая устанавливается выше, сразу после подпятника.

2. Определитесь с уровнем расположения полок. Максимальное расстояние между полками — не более 800 мм. Максимальное расстояние от пола до нижней полки — не более 200 мм, при креплении стеллажа к полу с помощью подпятника — не более 700 мм. Установите на всех спаренных стойках кронштейны для полок на одном уровне (рис. 8).




Рис. 3 Установка поперечин в стойку




Рис. 6 Установка стяжки-опоры




Рис. 4 Стойка с поперечиной




Рис. 5 Поперечина с двумя стойками




Рис. 7 Две рамы стеллажа

3. Установите две собранные рамы на расстоянии 700, 1000, 1200 или 1500 мм (в зависимости от выбранной ширины полок) кронштейнами друг к другу и опустите одну сторону полки на кронштейны до упора, а затем с усилием нажмите на противоположный край полки до полного зацепления (рис. 9).

4. Установите крестовину жёсткости с задней стороны стеллажа. Для сборки одной крестовины жёсткости требуется четыре диагональные растяжки (полосы) и два талрепа. Количество крестовин жёсткости и высота их установки зависит от комплектации стеллажа (см. стр. 17).




Рис. 8 Установка кронштейнов




Рис. 9 Установка полки

Сначала вставьте зацепы верхних растяжек (полос) крестовины жёсткости в прямоугольные отверстия стоек стеллажа на одном уровне, затем согните их под углом 90 градусов по направлению к центру стеллажа (рис. 10). Затем соедините верхние растяжки с нижними с помощью талрепов типа «крюк-крюк» (рис. 11).




Рис. 10 Установка растяжки крестовины жёсткости в стойку




Рис. 11 Соединение с помощью талрепа




Рис. 12 Стеллаж ГТС
Универсал в сборе




Рис. 13 Стеллаж ГТС
Универсал
со штангами для одежды

СТЕЛЛАЖНАЯ СИСТЕМА ГТС УНИВЕРСАЛ

В случае необходимости получения доступа к полкам стеллажа ГТС Универсал с обеих сторон вместо крестовины жёсткости используются крестовины и полукрестовины, которые устанавливаются с двух сторон стеллажа. Полукрестовины устанавливаются на крайние секции (рамы) стеллажей (рис. 14). На все остальные секции устанавливаются крестовины (рис. 15). Крестовины и полукрестовины необходимо крепить с помощью саморезов 4,2х16 сверло с прессшайбой (входят в комплект).

Крестовины и полукрестовины необходимо устанавливать совместно с крестовиной жёсткости при использовании полок максимального размера (полка 1500х800х150 кг и полка 1500х800х250 кг) или при высоте стеллажа 3500 и 4000 мм для придания стеллажной конструкции дополнительной жёсткости.

Крестовины и полукрестовины устанавливаются в количестве 4 штук на каждую сторону секции. В зависимости от расстояния от пола до нижней полки ими усиливается нижняя или вторая снизу полка и предпоследняя.




Рис. 14 Установка полукрестовины




Рис. 15 Установка крестовины

При сборке стеллажа ГТС Универсал со штангами для одежды (рис. 13) необходимо установить держатели штанги с внутренней стороны рамы готового стеллажа на одном уровне (рис. 16). Каждая штанга для одежды состоит из:

- держатель штанги — 2 шт.
- труба 700, 1000, 1200, 1500 в комплекте с двумя фланцами и крепежом — 1 шт.




Рис. 16 Держатель штанги

Затем необходимо взять два фланца, надеть их на трубу и после этого закрепить фланцы с трубой к держателям штанги через три отверстия с помощью крепежа. Дополнительные отверстия в держателе штанги предусмотрены для установки центрального ограничителя.




Рис. 17 Установка штанги

Для обеспечения жёсткости и устойчивости стеллажей при высоте 3000 мм и более необходимо их обязательное крепление к полу и стене, а при размещении «спина к спине» стеллажи должны быть дополнительно соединены между собой соединительными скобами (рис. 20).

Виды дополнительного крепления стеллажа ГТС Универсал:

1. Крепление к полу с помощью подпятников в комплекте со скобой. Данный элемент необходим для крепления стеллажа к полу и предотвращения нежелательного перемещения. Установка подпятника в стойку производится без применения крепежа. Подпятник устанавливается в основание стойки и фиксируется скобой через перфорацию в стойке и подпятнике (рис. 18).




Рис. 18 Подпятник для крепления к полу

2. Крепление к стене. Для крепления стоек стеллажа ГТС Универсал к стене используются скобы крепления к стене. Крепёж в комплект не входит, подбирается индивидуально в зависимости от материала стен, к которым крепится скоба. Количество скоб крепления к стене, в пересчете на одну раму (пару стоек), зависит от высоты стоек (рис. 19). Для высоты до 2500 мм используется 1 скоба, от 3000 до 3500 мм — 2 скобы, для 4000 мм — 3 скобы.




Рис. 19 Крепление стеллажа к стене

3. Крепление секций с помощью скобы соединительной. Скоба соединительная используется для соединения стоек смежных секций стеллажей при их размещении по схеме «спина к спине» (рис. 20). Для высоты стеллажей до 2500 мм используется 1 скоба, для 3000 мм — 2 скобы, для 3500 мм и выше — 3 скобы.




Рис. 20 Соединение секций стеллажей скобой соединительной.

4. Соединение стеллажей с помощью связи. Поверх стеллажной конструкции для дополнительной устойчивости устанавливаются дополнительные связи из профилированного уголка (рис. 21). Длина связей рассчитывается как сумма глубины стеллажей и расстояния прохода между ними.




Рис. 21 Соединение стеллажей с помощью связи

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стеллажи должны эксплуатироваться в соответствии с данным паспортом. Не допускается превышение указанных в паспорте нагрузок на уровень (полку), а также на секцию стеллажа во избежание деформации и повреждения элементов стеллажей.

Нагрузка на грузонесущие элементы стеллажа — только равномерно распределённая.

Не допускаются механические повреждения и ударные нагрузки на стеллажи.

Нормальная эксплуатация подразумевает отсутствие соударений груза со стеллажом во время загрузки и выгрузки.

Не допускается эксплуатация стеллажей с поврежденными элементами конструкции.

Рекомендуемый порядок загрузки стеллажей — снизу вверх, разгрузки стеллажей — сверху вниз. Наиболее тяжёлые грузы должны располагаться на нижних уровнях стеллажа.

Не допускается соприкосновение груза со стенами, потолком здания, балками, полками верхнего уровня (полки) стеллажа.

Не допускается размещение груза, габариты которого выходят за пределы стеллажной системы.

Полы должны соответствовать СП 29.13330.2011 «Полы».

Не допускается появление зазоров между стойками и полом (например, при просадке полов).

В случае, если соотношение глубины к высоте превышает значение 1:5, рекомендуется анкерное крепление стеллажей к полу с использованием подпятника со скобой.

Запрещается в процессе эксплуатации вставать на элементы стеллажей и лазить по стеллажам, опираться на элементы стеллажа, опирать на стеллажную конструкцию какие-либо предметы.

Загрузку полок, размещенных выше 1500 мм от уровня пола, необходимо проводить с использованием лестницы-стремянки.

Предусмотренные условия экспуалатции стеллажа — сухое, крытое помещение (склад) с температурой окружающей среды от минус 20 до плюс 40 градусов по Цельсию.

Стеллаж не предназначен для эксплуатации в агрессивных средах.

Запрещается вносить любые изменения в конструкцию стеллажа, не предусмотренные паспортом изделия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект одного стеллажа входят (рис. 1):
- стойки — не менее 4 шт.;
- полки — не менее 3 шт. в зависимости от высоты стеллажа;
- кронштейны — 4 шт на каждую полку;
- стяжки-опоры — 2 шт. на каждую раму (пару стоек);
- поперечины — количество на каждую раму (пару стоек) зависит от высоты H стеллажа:

1 шт. при высоте до 2500 мм, устанавливается на расстоянии H/2 от пола;
2 шт. при высоте 3000 мм, устанавливаются на расстоянии H/3 от пола и между собой;
3 шт. при высоте от 3500 мм, устанавливаются на расстоянии H/4 от пола и между собой.

- крестовины жёсткости — количество на каждую раму (пару стоек) зависит от высоты H стеллажа:

1 шт. при высоте до 3500 мм, устанавливается на среднем уровне стеллажа по высоте (H/2),
2 шт. при высоте 3500-4000 мм, устанавливаются рядом одна над другой на среднем уровне стеллажа по высоте (H/2).

При сборке стеллажа в линию с общими стойками крестовины жёсткости допускается ставить через одну секцию, но если линия стеллажей имеет чётное количество секций, то обязательно ставить крестовину жёсткости на крайних секциях (первой и последней).

Крепеж к полу и стене приобретается отдельно, в комплект поставки не входит.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Стеллажи в разобранном виде транспортируются в упаковке завода-изготовителя всеми видами транспорта без ограничения по расстоянию. В процессе транспортировки груз в упаковке должен быть надёжно закреплен на транспортном средстве и защищён от попадания грязи, влаги и атмосферных осадков.

Хранение стеллажей необходимо осуществлять в упаковке завода-изготовителя только в сухих помещениях, исключающих попадание на упаковку влаги и атмосферных осадков.

Во время хранения и транспортировки размещение на упаковках с элементами стеллажа какой-либо иной продукции или грузов не допускается.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации стеллажа серии ГТС Универсал составляет 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанных в данном руководстве. Срок службы 10 лет. Поставщик не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

Поставщик оставляет за собой право на изменения конструкции стеллажа, которые не снижают потребительские качества продукции, без уведомления покупателя.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока производственных дефектов поставщик обязуется произвести бесплатный ремонт, а при невозможности ремонта – замену дефектных деталей стеллажа. При обнаружении дефектов производственного характера стеллаж вместе с настоящим паспортом на изделие возвращается поставщику для обмена.

Поставщик: С гарантийными условиями согласен:

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Москва
2026