


ПАСПОРТ
Инструкция по сборке
Шкафы серии
ШР22-600 (МД ШР 22-600) и ШР22-800 (МД ШР 22-800)



Содержание

1. Назначение изделия. Технические характеристики и комплектность
2. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.
3. Гарантийные обязательства. Свидетельство о приёмке.

1. Назначение изделия.

Шкаф металлический напольный предназначен для хранения одежды, сумок и документов в помещениях закрытого типа.

Технические характеристики и комплектность

Шкафы представляют собой сварную конструкцию. Корпус шкафа окрашен порошковой краской RAL 7035 светло-серого цвета. В стандартную комплектацию входят почтовые замки повышенной секретности, крючки пластиковые и перекладины под вешалку- «плечики».

Технические характеристики	Обозначение шкафа		Комплектность		
	ШП 22-600 (МД ШП 22-600)	ШП 22-800 (МД ШП 22-800)	Наименование	ШП 22-600 (МД ШП 22-600)	ШП 22-800 (МД ШП 22-800)
Масса нетто не более, кг	30	34	Замок почтовый, шт.	2	2
Габаритные размеры шкафа, (высота X ширина X глубина), мм	1850x600 X 495	1850x800 X 495	Полка, шт.	2	2
			Перекладина ПВХ, шт.	2	2
			Крючок пластмассовый, шт.	4	4

2. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.

- 2.1. Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством
- 2.2. Шкаф эксплуатировать строго в вертикальном положении.
- 2.3. Хранить и транспортировать шкафы следует только в заводской упаковке.
- 2.4. Транспортировать шкафы только в вертикальном положении.

3. Гарантийные обязательства. Свидетельство о приёмке

- 3.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве.
- 3.2. Завод принимает претензии по качеству продукции в течении одного года после продажи.
- 3.3. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции изделий и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия не снижающие потребительские качества продукции.
- 3.4. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».
- 3.5. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.
- 3.6. Шкафы серий ШП (МД ШП) предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры

окружающей среды от 0 °С до 30°С при относительной влажности воздуха 45-80% и атмосферном давлении 630-800 мм рт.ст.(84-106,7) кПа

- 3.7. Полы в помещениях должны соответствовать требованиям нормативных документов:

- СНиП 2.03.13-88 «Полы»
- РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (СНиП 2.03.13 - 88 «Полы») МДС 31-1.98 (АО ЦНИИ промзданий).

- 3.8. Шкаф соответствует требованиям нормативных документов ТУ 9693-007-76628652-2014.

Упаковщик _____ / _____ / _____	Мастер участка упаковки _____ / _____ / _____
Штамп ОТК _____	Дата упаковки << _____ >> _____ 20 ____ г.
Дата продажи: << _____ >> _____ 20 ____ г.	
Подпись продавца _____ / _____ / _____	Ваш региональный дилер _____ / _____ / _____